

HF-03 súprava handsfree



Súprava HF-03 slúži na rozšírenie funkcií autoalarmu CA-120x Athos alebo GSM komunikátora GD-06 o možnosť telefonovania. Inštaláciou tejto súpravy do vozidla s autoalarmom získate možnosť prijímať volania z ľubovoľných telefónnych čísel a možnosť volania až na 4 telefónne čísla nastavené v autoalarme. Počas poplachu je možné pomocou súpravy odpočúvať interiéru vozidla a komunikovať s osobami vo vozidle. Obsluha handsfree súpravy je bližšie popísaná v návode k autoalarmu. Súprava HF-03 je určená na inštaláciu do interiéru vozidla. Handsfree súprava je aktivovaná v prípade, že telefonujete z vozidla, alebo ak je prijaté prichádzajúce volanie (napájanie je zabezpečené z autoalarmu).

V kombinácii s GSM komunikátorom GD-06 handsfree umožňuje hlasovú komunikáciu na konkrétne číslo po aktivácii príslušnej svorky alebo po prijatí príkazovej SMS správy (napr. odposluch interiéru).

Technické parametre

Napájanie:

Maximálny odber počas telefonovania:

Rozsah pracovných teplôt:

12 V js $\pm 25\%$

1 A

$-20^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$

Bližšie informácie nájdete v návode pre komunikátor GD-06.

Ak neprebíha žiadna komunikácia, handsfree súprava je vypnutá.

Obsah balenia

- jednotka Handsfree s pripojovacím konektorom
- mikrofón s konektorom
- drobný inštalračný materiál

Inštalácia

Jednotka: vyberte vhodné umiestnenie na inštaláciu jednotky HF-03. Vhodné je také miesto, aby predná strana handsfree s reproduktorom smerovala čo najviac do priestoru vozidla smerom k vodičovi. Nevhodné umiestnenie môže výrazne tlmiť hlasitosť reproduktora. Pri výbere umiestnenia pamätajte na dĺžku prívodných vodičov. Jednotku pripevnite pomocou priloženej samolepky na dobre odmastený povrch. Kábel s RJ konektorom privedte k jednotke autoalarmu alebo GSM komunikátora a pripojte do konektora určeného na pripojenie handsfree jednotky.

Mikrofón: vyberte vhodné miesto pre mikrofón. Optimálna vzdialenosť je cca. 40 až 50cm od úst vodiča. Na uchytenie mikrofónu môžete použiť priložený držiak. Kábel privedte k jednotke a pripojte ho do konektora na bočnej strane jednotky handsfree.

Nastavenie

Posuvný potenciometer na jednotke handsfree nastavte vždy na maximum. Citlivosť mikrofónu a hlasitosť reproduktora je možné upraviť pomocou nastavovacích parametrov autoalarmu výrobku, ku ktorému je HF-03 pripojená.

JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina
tel.: 041/ 5640 264
fax: 041/ 5640 261
www.jablotron.sk



JABLOTRON